



Silent-1

Materiaaleina ruostumaton teräs ja silikon. Asettuu tukevasti altaan päälle ja on hiljainen käytössä. Voidaan pestä sekä käsin että astianpesukoneessa. Sopii malleihin: Seitsikko A, F, C, L ja E, ComboSingle- ja ComboTwin keittiötasot, Ease-altaat, P-40PT/P ja P-17PT/P. Pestävä ennen ensimmäistä käyttöä.

Material av rostfritt stål och silikon. Passar i diskhon och är samtidigt tyst när den används i kökssylogna. Kan diskas både för hand och i diskmaskin. Passar för modellerna: Seven A, F, C, L och E, ComboSingle och ComboTwin Kitchen worktops, Ease-hoar, P-40PT/P och P-17PT/P. Bör tvättas före första användning.

Materials stainless steel and silicone. Sits steadily on the sink. Dampen the noises made in working. Can be hand and dishwasher. Fits models Seven A, F, C, L and E, ComboSingle and ComboTwin Kitchen worktops, Ease-models, P-40PT/P and P-17PT/P. Wash before first use.

Material: Edelstahl und Silikon. Guter Halt auf dem Spülbecken und geräuschlose Bedienung. Reinigung per Hand oder in der Spülmaschine. Passend für die Modelle Seven A, F, C, L und E, ComboSingle und ComboTwin Arbeitsflächen, Ease Spülbecken, P-40PT/P und P-17PT/P. Vor Erstbenutzung bitte waschen.

Matériaux : acier inoxydable et silicone. Repose fermement sur l'évier et permet une utilisation silencieuse. Peut être lavé à la main ou au lave-vaisselle. Convient aux modèles : Seven A, F, C, L et E, plans de travail ComboSingle et ComboTwin, aux éviers Ease sinks, P-40PT/P et P-17PT/P. Laver avant la première utilisation.

В качестве материала используются нержавеющая сталь и силикон. Плотно прилегает к раковине и бесшумный в эксплуатации. Возможно мытьё руками или в посудомоечной машине. Можно использовать в следующих моделях: Seven A, F, C, L и E, кухонные столешницы ComboSingle и ComboTwin, мойки Ease, P-40PT/P и P-17PT/P. Перед использованием вымыть.