



KOMPOSIITIALTAAN HOITO-OHJE

Komposiittialtaan pinta on kestävä ja hygieeninen. Se saadaan pysymään kauniina ja puhtaana noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pöydän pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä, sientä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. **HUOM!** Kaikki tahrat ja viirut tulee puhdistaa heti niiden ilmestymisen jälkeen, jolloin lika ei ehdi pinttyä kiinni altaan pintaan.

2. Altaan pinnalle jäänyt vesi saattaa kuivuessaan aiheuttaa harmaita kalkkijälkiä. Puhdista allas nestemäisellä astianpesuaineella, huuhtelee ja kuivaa. Väriäikät vältetään kuivaamalla altaan pinta aina käytön jälkeen

3. Hankausjauheet, hioma-aineita sisältävät pesuaineet ja teräsvillat saattavat naarmuttaa allasta. Älä jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastiaa altaaseen pitkäksi aikaa, sillä niistä voi jäädä jäljet altaaseen.

4. Pinttynyt lika poistuu altaasta helpoiten pesemällä voimakkaasti altaan pohjaa Stala-puhdistussienellä. Kastele pesusieni ja purista liika vesi pois. Hankaa sienellä voimakkaasti. Älä käytä pesuaineita taikasienien kanssa.

5. Kalkista, kahvista ja teestä syntynyt lika poistetaan kalkinpoistoaineella. Kalkinpoiston jälkeen allas on huuhdeltava huolellisesti. Kalkinpoisto suositellaan tehtäväksi kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Komposiittialtaan pinta kestää erinomaisesti kuivaa kuumuutta 280°C saakka. Keittiövälineet voivat olla tätä kuumempia, joten suosittelemme käyttämään kuumille keittiövälineille soveltuvia alustoja altaan päällä.

KOMPOSIITIALTAAN KIERRÄTYS

Komposiittiallas on kivipohjaista materiaalia, joten allas kierrätetään sekajätteenä.

Altaan vesilukon muoviosat voi kierrättää muovijätteen seassa ja metalliosat metallijätteen seassa.

SKÖTSELRÅD FÖR KOMPOSITHOAR

Ytan hos en kompositho är tålig och hygienisk. Den kan hållas snygg och ren med hjälp av följande skötselråd.

1. Torka alltid bort fläckar med en mjuk handduk, disktrasa eller svamp när du är färdig med arbetet. Använd varmt vatten, svamp och flytande diskmedel för att rengöra ytan. Skölj därefter med rent vatten och torka med en mjuk trasa. **OBS!** Fläckar och strimmor bör rengöras direkt då de har uppstått, så att inte smutsen hinner bita sig fast i ytskiktet.

2. Vatten, som blivit kvar på hons yta, kan efterlämna gråvita fläckar av kalkavlagringar då det torkar. Rengör diskhon med flytande diskmedel, skölj och torka av. Undvik missfärgande fläckar genom att torka hons yta efter användningen.

3. Skurpulver, tvättmedel som innehåller slipmedel samt stålull kan repa ytan. Lämna inte heller våta kärl av gjutjärn eller annat rostande material på bänken för någon längre tid, eftersom de lämnar spår på ytan.

4. Hårt sittande smuts avlägsnas bäst genom kraftig tvätt av hons botten med en fläcksuddare (tex. Stala / ICA). Rengör ytan genom att gnugga den med svampen. Använd inga andra disk- eller skurmedel.

5. Smutsfläckar från kalk, kaffe och te avlägsnas med avkalkningsmedel. Efter avkalkningen ska hon sköljas ordentligt. Vi rekommenderar avkalkning en gång i månaden eller vid behov.

Komposithons yta tål torr värme upp till 280°C utan problem. Köksredskap kan dock vara varmare än så, varför vi rekommenderar att du använder lämpliga underlägg ovanpå hon.

ÅTERVINNING AV KOMPOSITHON

Materialet på komposithon är kvarts. Återvinn hon som blandavfall.

Vattenlåset kan sorteras som plast- eller energiavfall och som metallavfall.



INSTRUCTIONS FOR CARE OF COMPOSITE SINK

The composite surface is durable, hygienic and easy to clean. You can keep it clean and beautiful by following the instructions below.

1. After using the sink, always wipe any spots or stains from the sink surface with a washcloth or sponge. For cleaning, use hot water and washing-up liquid. Then rinse the surface with clean water and dry it with a soft cloth. It is recommended to remove stains and marks as soon as possible, so they will not stick into the surface of the sink.
2. Water that remains on the sink surface may cause grey lime marks on drying. Clean the sink using washing-up liquid, then rinse and dry it. Discoloration can be avoided by always drying the sink surface after use.
3. Scouring powders or steel wool will scratch the sink – DO NOT USE THEM. Do not leave a wet cast-iron or other non-rustproof metal container on the sink for a long time, because these might leave a mark on the surface.
4. Stubborn dirt can best be removed by using Stala cleaning sponge: Moisten the sponge with clean water and rub off the marks or stains. Do not use other detergents.
5. Stains of lime, coffee or tea can be removed with a deliming agent. The sink must be rinsed properly afterwards. It is recommended to do the deliming once a month or when necessary.

Composite surfaces will not be affected by dry heat up to 280°C. Kitchen equipment could heat up to higher temperature than this, so we recommend to use heat resistance silicone mats or similar to protect the surface.

RECYCLING OF COMPOSITE SINK

Composite sink is quartz based material, please recycle it with mixed waste. Siphons can be recycled with plastic waste and metallic waste.

TIPS FOR VEDLIKEHOLD AV KOMPOSITTVASKER

Overflaten av en komposittvask er slitesterk og hygienisk. Den kan holdes ren og pen ved hjelp av følgende vedlikeholdstips.

1. Tørk alltid bort flekker med et mykt kjøkkenhåndkle, en klut eller en svamp når du er ferdig med arbeidet. Bruk varmt vann, svamp og flytende oppvaskmiddel for å rengjøre overflaten. Skyll deretter med rent vann og tørk av med en myk klut. **OBS!** Flekker og søl bør rengjøres så snart de oppstår, slik at smusset ikke rekker å feste seg på overflaten.
2. Vann som blir liggende på vaskens overflate, kan etterlate gråhvite flekker av kalkavleiringer når det tørker. Rengjør vasken med flytende oppvaskmiddel, skyll og tørk av. Unngå misfargende flekker ved å tørke av vasken etter bruk.
3. Skurepulver, stålull og vaskemiddel som inneholder slipemidler, kan lage riper i overflaten. La heller ikke våte gryter av jern eller et annet rustende materiale bli stående på benken i lengre tid, da de etterlater seg spor på overflaten.
4. Inngrodd smuss fjernes best ved kraftig rengjøring av vasken med en flekkfjerningssvamp (f.eks. Stala/ICA). Rengjør overflaten ved å gni den med svampen. Ikke bruk andre oppvask- eller skuremidler.
5. Flekker av kalk, kaffe og te fjernes med avkalkingsmiddel. Etter avkalkingen skal vasken skylles grundig. Vi anbefaler avkalking en gang i måneden eller ved behov.

Komposittvaskens overflate tåler varme på opptil 280 °C uten problemer. Kjøkkenredskaper kan imidlertid være varmere enn dette. Derfor anbefaler vi at du bruker egnede underlag på vasken.

GJENVINNING AV KOMPOSITTVASKEN

Komposittvasken er laget av kvarts. Gjenvinn vasken som blandet avfall. Vannlåsen kan sorteres som plast- eller energiavfall og som metallavfall.